11



[完了]をタップします。

12



この画面が表示されたら、無線接続設定は完了です。

35012245-01


iPhone / iPad / iPod touchをお使いの方へ

本製品は「AOSS for iPhone」に対応しています。AOSS for iPhone を使用すると、iPhoneやiPad、iPod touchをキー(パスワード)の手入力せずにかんたんに無線接続することができます。
本紙では、AOSS for iPhone を使った無線接続設定について説明します。

※iPod touchの画面を例に説明します。


iOS バージョン 3/4/5に対応しています。
AOSS for iPhoneを使用するには、本製品がインターネットに接続されている必要があります。
iPhone / iPad / iPod touchの初期設定画面(初回起動時の画面)では、AOSS for iPhoneはお使いいただけません。いったん、iTunesに接続して初期設定を完了させてから、本紙の手順に沿って無線接続してください。

1



本製品のAOSSボタンを前面のランプが2回点滅するまで約１秒間押し続けます。
※イラストは例です。形状は製品によって異なります。

2



ホーム画面より、[設定]をタップします。

3



[Wi-Fi]をタップします。

次のページへ続く

4




「!AOSS-」で始まるネットワークをタップします。

5



「!AOSS-」で始まるネットワークの横にチェックマークが表示された後、しばらくして画面上部に マークが表示されることを確認します。

6 ホームボタンを押してホーム画面に戻ったら、[Safari]をタップします。



7



をタップします。

または、をタップして、任意のページ(例:Apple)にアクセスしてください。

8



[続ける]をタップします。

※ この画面が表示されず、本製品前面のランプが連続点滅している場合は、手順 1 からやり直してください。

9



[インストール]をタップします。

※ この画面が表示されず"Configuration Profile"と表示される場合は、お使いのiPhone / iPad / iPod touchのソフトウェアをアップデートいただくか、ファイル操作/共有/ダウンロード/アップロードの機能をもつアプリ(例:Evernote等)をいったんアンインストールして、やり直してください。

10



[インストール]をタップします。

iPhone / iPad / iPod touchにパスコードを設定している場合、[インストール]をタップした後、パスコードの入力が必要です。

次のページへ続く